



Otevření produktu

1. Přesuňte záslepku kódu směrem dolů
2. Otáčením číselnými kotouči nastavte kód, který vám byl zaslán
3. Stiskněte tlačítko otevření dvířek (vedle číselných kotoučů – černé) a otevřete je
4. Vložte / vytáhněte klíče
5. Zavřete dvířka (při zavírání je třeba pamatovat, aby kód byl správně nastaven)
6. Otočte číselnými kotouči za účelem ukrytí kódu
7. Přesuňte záslepku kódu směrem nahoru